




スマートフォン アプリガイド

Smartphone Application Guide



この度はXrobotロボット掃除機をお買い上げ頂きありがとうございます。
本書は、本体とスマートフォンを接続するためのアプリケーションガイドです。

もくじ

①. 「Huiba」アプリのダウンロード及びインストール	1
②. 携帯電話番号による登録	1
③. ロボット（本体）の電源を入れる	2
④. ロボットとアプリの設定	2~3
⑤. ロボットのリモートコントロール	4
⑥. ファamilyメンバーの追加	5~6
⑦. 掃除の予約設定	6
⑧. 機能ボタンの説明	7
⑨. アップデート	7

1 「Huiba」アプリのダウンロード及びインストール



Huiba

アプリはこのマークが目印です。



iOS



Google Play

上に記載されるQRコードをスキャンするか、またはAndroidアプリ/Apple Store
上で検索して、「Huiba」アプリをダウンロードします(無料)。

2 携帯電話番号による登録

「Huiba」を開きます。



①登録ボタンを押す。



②携帯電話番号を入力します。



③識別コード及び英数半角
6文字を超えるパスワードを
入力します。



④「ロボットを追加」を押します。



⑤「QRコードをスキャン」を押し、ロボットのQRコードを読み込みます。



3 ロボット(本体)の電源を入れる



本体の主電源をONにします。機能ボタンは赤色から白色の連続点灯に変わります。25秒後にピープ音が鳴って点滅に変わり、本体の準備が完了します。

※本体主電源が「OFF」の状態では、充電及びスマートフォンによる本体へのアクセス、操作ができません。ご注意ください。

4 ロボットとアプリの設定

1 ロボットの管理者を設定する



「Wi-Fiパスワード」にお家のWi-Fiのパスワードを入力してください。

2 ロボットからWi-Fiを発信する




「機能ボタン」を長押しして下さい。「ピープ音」がピッ・ピッピッと3回聞こえるまで手を離さずにお待ちください。「機能ボタン」が白色の点滅に変わり接続準備が完了します。もし、3分以内に「ピープ音」が聞こえない場合や、「機能ボタン」が白色に点滅しない場合は、再度同じ手順(「機能ボタン」を押す)をやり直して下さい。

3 スマートフォンとロボットを接続する

スマートフォンの設定で、Wi-Fi「MAMORU」を検索し、接続します。

Wi-Fiに接続されたら一度画面を閉じ、再度「Huiba」アプリを再開し、最後に「完了」を押して下さい。
MAMORU-###と表示されます。



※ロボットからお家のWi-Fiルーターに接続にあたってのご注意

- 1) IEEE802.11b/g及び11nの周波数2.4GHzに対応しております。
- 2) IEEE802.11a及び11nの5GHzには対応していません。


4 ロボットとアプリの設定完了

アプリを起動させます。アプリ画面左下の「Huiba」押すと画面中央にMAMORUのアイコンが表示され、設定完了です。



5 ロボットのリモートコントロール

アプリの「Huiba」アイコンを押し、MAMORUアイコンを押すと、ロボットのリモートコントロールモードまたはリアルタイム通信に移行します。



1 カメラと音声による通信

スマートフォンからは発信音、ロボットからは音楽が流れ、通信を開始します。

2 リモートコントロールの操作

希望するWi-Fiを入力し、続いてWi-Fi暗号化設定及びパスワードを入力します。
Wi-Fi構成の正常な完了を示す1回の「ピープ」音のロボットの応答を待ちます。

- ▶ 左側の「方向」ボタンを押すと、ロボットは前進、後退、左側及び右側に移動します。
- ▶ 画面のアイコンの空いたエリアでスライドさせ、カムを±45°の範囲で上向きまたは下向きに調整します。
- ▶ 【掃除】掃除を開始します。もう一度押すと停止します。
- ▶ 【充電】本体は充電台に戻り、充電を開始します。
- ▶ 【速度】走行スピードを高速及び低速に切り替えることができます。
- ▶ 【写真を撮る】写真を撮ることができます。
- ▶ 【消音】ロボットとスマートフォンの音声通信を終了します。

左上の「ジグザグモード」アイコンの▽を押すと、お掃除モードを変更することができます。

- ▶ 【ジグザグモード】ジグザグにお部屋をお掃除します。
「ジグザグモード」をもう1回押すと停止します。
- ▶ 【スポットモード】指定のスポットを3分間掃除する自動掃除モードに設定します。
「スポットモード」をもう1回押すと停止します。
- ▶ 【エッジモード】部屋の端を掃除します。「エッジモード」をもう1回押すと停止します。

6 ファミリーメンバーの追加

ファミリーメンバーに追加する(される人)は、事前にアプリ「Huiba」をダウンロードし登録する必要があります(無料)。管理者は「メンバー」を次のように開きます。

1



上部右側の「+」を押して、携帯電話番号を入力するか携帯電話に登録の連絡先の中から選択し、対象のユーザーがロボット管理者のファミリーメンバーの1人となるようにします。

※新規ユーザーはアプリ「Huiba」を登録する必要があります。

2

新規ユーザーは、アプリ「Huiba」を開き、画面下部の「メンバー」にリクエストメッセージを受信します。「メンバー」を押し、画面上部の「新規請求」にリクエストメッセージがあることを確認し、「新規請求」を押します。



「同意」を押すとファミリーへ参加します。

「拒否」を押すとファミリーに参加しません。




3

新規ユーザーが同意した後、管理者は、ロボットの「メンバー」ページ上の上部のMAMORUアイコンを押して、「ロボットの設定」に移動します。



「ロボットの設定」ページから、「ロボットファミリーメンバーを管理」を選択します。




右側上部の「追加」ボタンを押して、1人のユーザーをファミリーに追加します。



追加された新規ユーザーは、「メンバー」のページにMAMORUアイコンが表示され、ファミリーメンバー追加の設定が完了です。

7 掃除の予約設定

「メンバー」→「MAMORU」→「掃除の予約設定」にてお掃除の時間を予約することができます。



8

機能ボタンの説明



「メンバー」→「MAMORU」→「機能ボタンの説明」にて機能ボタンの説明を表示します。

9

アップデート



「メンバー」→「MAMORU」→「アップデートを確認」にて随時アップデートを行ってください。

お問い合わせ先

お客様相談窓口



0570-071-530

受付時間 10:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日を除く）

年末年始、その他都合によりお休みさせていただくことがありますので、
予めご了承ください。